

■管理者様用データ登録

パネアタまもこんに
リモコンデータを登録する。

ベーシック認証画面が表示される
ので、ID、パスワードを入力しログ
インする。ID、パスワードに関して


パネアタまもこんのTOP画面から
「リモコン登録」ボタンを押下する。

「カスタマイズ」ボタンを押下する。

「新規追加」ボタンを押下する。

リモコン操作をする画面で表示
させたい機器名やボタン名を入力
し、「確認する」ボタンを押下する。

登録内容を確認し、「次へ」ボタ
ンを押下する。



「登録を開始する」ボタンを押下後、画面の指示に従って処理を進めパネアタまもこん上部の受光部に向け登録させたいリモコンボタンを押下する。





パネアタまもこんの受光部に向けて登録するリモコンボタンを押してください。

登録時のポイント

- ・パネアタまもこんの受光部とリモコンの発光部は約1cm程度離してLEDランプが消えた後、少し(1秒弱)待ってからボタンを押してください。
- ・TVの電源の様にON/OFFが1つのボタンに割り当てられている場合は、登録時に2回押さない様に注意してください。

「登録確認中」となり、「続ける」ボタンを押下すると、続けて新規登録が行える。



登録終了